

Для автомобилей VAG группы

Erasing learnt values - 00

Adapting ECU to Throttle valve - 060 or 098

Adapting exhaust gas recirculation (EGR) - 074

Automatic transmission basic settings - 063 or 000(basic settings)

Service light reset - 02

Remote fob clearing/matching - 00 or 01 (for 46 module VW), 21 (for 46 or 35 module Audi)

Нулевое положение датчика угла поворота рулевого колеса

Адаптация должна производиться при замене контрольного (управляющего) блока или поворотных колонок.

Выставка нулевого положения датчика угла поворота рулевого колеса должна выполняться с точностью в 5 град.

При наличии в памяти перечисленных ниже ошибок,

[00778 Steering Angle Sensor – G85 Mechanical Fault (Механическое повреждение)]

[01826 Steering Angle Sensor – G85 Voltage Supply Terminal 30]

необходимо выполнить следующие действия:

- 1) завести транспортное средство;
- 2) повернуть рулевое колесо на один оборот вправо, на один оборот влево, а затем выставить в центральное положение;
- 3) не выключая зажигания, выбрать:
 - (03 Brake Electronics)
 - (Login)
 - (5pin code)
 - ввести «40168»;
- 4) если код введен правильно, то на экране отобразится [Login Success];

5) в противном случае отобразится [Login failed] и необходимо проделать следующие операции:

- вернитесь в главное меню;
- выберете заводские настройки (Basic settings);
- введите «001» или «060» для некоторых моделей при этом на экране отобразится «Using 001 Comp.st.C<down>sen.OK» или «Using 060 compens OK 0.00»;

Обратите внимание, что использование «001» вместо правильного «060» на некоторых моделях может привести к протеканию тормозов.

Адаптация индикатора уровня топлива

Отрегулируйте инструментальную группу уровня топлива

Операции:

1) введите:

- (17 Instrument Cluster);
- (Adaptation);

2) далее введите «030», используйте +/- для изменения значения (примечание: при этом калибровка уровня топлива будет изменяться);

3) для сохранения параметров нажмите ОК;

4) на экране отобразится [Adaptation Success].

Instuments - пяти значный код:

первые 2 знака - опциональное оборудование

00 - нет оборудования

01 - brekapad wear sensor warning active

02 - seatbelt warning active

04 - washer fluid level warning active

16 - navigation system

третий знак кода соответствует коду страны:

1 - европа

2 - США

3 - Канада

4 - Англия

5 - Япония

6 - Саудовская Аравия

7 - Австралия

четвертый знак - количество цилиндров

3 - no service interval (2002+ models)

4 - 4 цилиндра

5 - 5 цилиндра

6 - 6 цилиндра

пятый знак - Number of travel impulses

0 - TDI Engine (дизельный двигатель)

1 - 4358

2 - 3538

3 - 4146

4 - 3648

Zero position of steering angle sensor (нулевое положение датчика угла поворота {рулевое колесо}) - 40168 or 001 or 060